

Einbauanleitung der Kotklappe in einen Premiumfloor Rost Typ Ferkel 400 x 600

Lage der Kotklappe festlegen und vermitteln.



Schnittflächen anzeichnen.



Mit einer Stichsäge Aussparung aussägen.



Einbauanleitung der Kotklappe in einen Premiumfloor Rost Typ Ferkel 400 x 600

Kotklappe einsetzen.



Ansicht von unten.



Kotklappe an Rost andrücken und mit 4 Stück Spax-Schrauben 3,5x20 mm anschrauben. Fertig.

