

# Einbauanleitung der Kotklappe in eine Premiumfloor Roste Typ Sauen 500 x 600

Lage der Kotklappe festlegen und vermitteln.



Schnittflächen anzeichnen.



Mit einer Stichsäge Ausparung aussägen.



# Einbauanleitung der Kotklappe in eine Premiumfloor Roste Typ Sauen 500 x 600

Kotklappe einsetzen.



Ansicht von unten.



Kotklappe an Roste andrücken und mit 4 Stück Spax-Schraube 3,5x20 mm anschrauben. Fertig.

